





活性化二酸化塩素『バイオスケガワ 100ppm』実験結果

	採取場所							
	右足 先端		右足内側下部分		左足外側下部分		左足内側下部分	
	洗浄前	洗浄後	洗浄前	洗浄後	洗浄前	洗浄後	洗浄前	洗浄後
黄色ブドウ球菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
大腸菌群数	120	不検出	16.3	不検出	215	不検出	300	不検出
サルモネラ属菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
芽胞菌数	41.3	不検出	57.5	不検出	118.8	不検出	60	不検出
株式会社イムテス環境事業部								cfu/cm²

株式会社イムテス環境事業部



販売店

販売元



株式会社 ロールクリエ

〒082-0043 北海道河西郡芽室町芽室基線 19-16 TEL 0155-62-5676 FAX 0155-62-5603

## **オリジナル** 長靴洗浄機







インバーター制御で始動時は、低回転 でブラシは回転します。スイッチの消し 忘れ防止用のタイマーがついております。

お客様の用途に合わせて



回転ブラシは靴底用と側面用と分かれています。側面用は左右2方向にある穴開きパイプからのシャワーリングと左右にある丸型ブラシの回転により長靴の側面の汚れを落とします。靴底用はブラシ1本でシャワーリングは、4本体動作時に電磁弁により自動で出ます。

## 製品仕様

型式 RW-3

外形寸法(mm) W720xD430xH880(mm) (突起部含まず)

質量 50kg (乾燥時)

耐荷重 60kg

材質 ステンレス

電源 AC100V (50/60Hz)

最大消費電力 350W

供給水 水道水 (耐圧: 0.4MPa)

運転時間 任意 (ボタンON:駆動、OFF:停止)

安全機構 サーマルプロテクター

販売店

販売元



株式会社 ロールクリエート

〒082-0043 北海道河西郡芽室町芽室基線 19-16 TEL 0155-62-5676 FAX 0155-62-5603